



PD63 卓上用重錘型圧力計

Model PD63 Bench type Dead-weight testers

概要

PD63重錘型圧力計は、圧力計の検査・校正用の標準圧力計として使用されます。高圧領域（100～200MPa）の圧力範囲で、現場における卓上用圧力標準器として使用できます。

特長

- ・本器は卓上用として小形で、容易に高圧測定ができる使い易い重錘型圧力計です。
- ・予圧ポンプ付のため昇圧が簡単で、また連続した吐出操作ができます。
- ・圧力計取付口は早締方式により、圧力計の取付け、取外しが容易です。
- ・水準器、水平調整ネジを標準装備。
- ・Jcss 校正証明書対応：0.1%O.R.
- ・長野計器検査証明書・基準器検査対応：0.2%O.R.

製作仕様


形 式：
卓上型
使用媒体：
作動油
操 作：
手動式
圧力レンジ：
100、200MPa

精 度：
0.1% of reading
0.2% of reading
外装色：
パールライトグリーン（0.1%O.R.）
マスタードイエロー（0.2%O.R.）
本器質量：
25.5kg

重錘構成

測定レンジ MPa			有効断面積 cm ²	重 錘 表 示 量 MPa									重錘 総実質量 約 kg
				ピストン		重 錘						合 計	
最大	最小	最小区分		1	2	0.5	1	2	5	10	20		
100	1	0.5	1 / 16	1		1	2	1	1	9		100.5	64
200	2	1	1 / 32		1		1	2	1	1	9	202	64

外形寸法



付属品・オプション

モデル	計器取付台		予 備 品 ・ 工 具 ・ 付 属 品										
	ネジ	接続 方式	中 間 継 手				Oリング 及び パッキン	ピストン パッキン	スパナ等 の工具	針 抜	ハンマ	格納箱(オプション)	
			G1 / 4	G3 / 8	G1 / 2	G3 / 4						本体	重錘
PD63	中間継手 使用	早締継手	1	1	1		P7-10	8-2	一式	1	1		2

ご使用にあたって

振動が多い場所、ホコリやゴミの多い環境、また腐食性雰囲気、直射日光は避けて下さい。

重錘型圧力計は必ず水平になるように設置して下さい。傾いていると正しい圧力を示しません。

急激な加圧・減圧は危険ですから避けて下さい。（バルブ等の開閉はゆっくり行います）

本器に示されている最高圧力以上の圧力を加えることは危険であるばかりでなく、機器を破損する恐れがありますので注意して下さい。

重錘は正確に製作されていますので、サンドペーパーをかけたり、落としたりしないで下さい。（重錘の防錆として時々油を塗って下さい）

「禁油」とある圧力計の校正にはタンクサイホン等を使用し、圧力計に油が入らないようにします。

作動油は清浄なものをご使用下さい。尚、ご使用する機器の最高圧力により下表を参考として油を選択して下さい。

最高圧力 使用油
100MPa以上300MPa以下：タービン油（ISO VG32）

形番構成 ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定下さい。

（注：本機種において×印の桁には仕様項目がありませんが、ご用命の際は×でご指定下さい。）

重錘型圧力標準器				選択仕様			付加仕様（オプション）																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
P	D	6	3	M		2	0			×	×	×	×	×										
形番																								
2 精度（%O.R.）							9 その他付加仕様																	
<table><tr><td>0</td><td>0.2</td></tr><tr><td>1</td><td>0.1</td></tr></table>				0	0.2	1	0.1				<table><tr><td>0</td><td>付加ナシ</td></tr><tr><td>1</td><td>アリ （ご希望のものを別途ご指示下さい。） 単位指定（bar） 台車付指定</td></tr></table>								0	付加ナシ	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示下さい。） 単位指定（bar） 台車付指定		
0	0.2																							
1	0.1																							
0	付加ナシ																							
1	アリ （ご希望のものを別途ご指示下さい。） 単位指定（bar） 台車付指定																							
4 圧力レンジ（MPa） （ご注文に際してはレンジと単位を別途ご指定下さい。）							8 基準器検査 / 証明書																	
<table><tr><td>1</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>200</td></tr></table>				1	100	2	200				<table><tr><td>1</td><td>基準器検査（精度：0.2%）</td></tr><tr><td>3</td><td>Jcss校正証明書（精度：0.1%）</td></tr><tr><td>4</td><td>検査証明書（精度：0.2%）</td></tr></table>								1	基準器検査（精度：0.2%）	3	Jcss校正証明書（精度：0.1%）	4	検査証明書（精度：0.2%）
1	100																							
2	200																							
1	基準器検査（精度：0.2%）																							
3	Jcss校正証明書（精度：0.1%）																							
4	検査証明書（精度：0.2%）																							
							7 重錘格納箱																	
							<table><tr><td>0</td><td>ナシ</td></tr><tr><td>1</td><td>格納箱付</td></tr></table>								0	ナシ	1	格納箱付						
0	ナシ																							
1	格納箱付																							
							6 本格格納箱																	
							<table><tr><td>0</td><td>ナシ</td></tr></table>								0	ナシ								
0	ナシ																							
				5 重錘外装																				
				<table><tr><td>2</td><td>ニッケルメッキ（標準）</td></tr></table>			2	ニッケルメッキ（標準）																
2	ニッケルメッキ（標準）																							
							15 ドキュメント																	
							<table><tr><td>0</td><td>ナシ</td></tr><tr><td>1</td><td>アリ （ご希望のものを別途ご指示下さい。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、立会検査</td></tr></table>								0	ナシ	1	アリ （ご希望のものを別途ご指示下さい。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、立会検査						
0	ナシ																							
1	アリ （ご希望のものを別途ご指示下さい。） 提出図、取扱説明書、検査要領書、立会検査																							

札幌営業所

札幌市中央区南一条西 12 丁目 322 番地 (新永ビル)
〒060-0061 TEL 011 222 2615 FAX 011 222 2616

仙台営業所

仙台市青葉区一番町 1 丁目 13 番 20 号 (村上ビル)
〒980-0811 TEL 022 227 9331 FAX 022 227 9319

千葉営業所

千葉市中央区南町 2 丁目 17 番 9 号
〒260-0842 TEL 043 265 218 FAX 043 265 2297

熊谷営業所

埼玉県熊谷市末広 3 丁目 11 番 19 号 (武蔵ビル)
〒360-0031 TEL 0485 25 8751 FAX 0485 25 8752

上田営業所

長野県上田市大字秋和 1150 番地
〒386-8501 TEL 0268 25 8758 FAX 0268 23 6120

上田計測機器工場

長野県上田市大字秋和 1150 番地
〒386-8501 TEL 0268 22 7530 FAX 0268 23 6111

開発技術センター・研究所・丸子電子機器工場

長野県小県郡丸子町御岳堂 2480 番地
〒386-0412 TEL 0268 42 7530 FAX 0268 41 1121

富山営業所

富山県富山市八人町 9 11 (セトビル)
〒930-0026 TEL 0764 41 6949 FAX 0764 41 8089

名古屋営業所

名古屋市中区錦 1 丁目 11 番 20 号 (大永ビル)
〒460-0003 TEL 052 211 4551 FAX 052 211 4554

岡山営業所

岡山県岡山市今 3 丁目 9 番 6 号
〒700-0975 TEL 086 244 8321 FAX 086 244 8398

広島営業所

広島市中区橋本町 6 番 11 号 (縄手ビル)
〒730-0015 TEL 082 228 2341 FAX 082 223 4875

九州営業所

福岡市博多区博多駅前 3 丁目 23 番 12 号 (光和ビル)
〒812-0011 TEL 092 472 1277 FAX 092 472 1279

長崎営業所

長崎県長崎市光町 5 番 20 号 (重松工業ビル)
〒852-8001 TEL 095 862 5514 FAX 095 862 5325

四国営業所

香川県高松市瓦町 1 丁目 3 番地 12 (中央ビル)
〒760-0052 TEL 087 822 8550 FAX 087 851 8904

大阪営業所

大阪府中央区淡路町 1 丁目 6 番 9 号 (日栄大阪ビル)
〒541-0047 TEL 06 6201 8810 FAX 06 6201 8820

加古川営業所

兵庫県加古川市加古川町北在家 137-2 (大日加古川ビル)
〒675-0031 TEL 0794 25 6551 FAX 0794 25 6112

本 社

東京都大田区東馬込 1 丁目 30 番 4 号
〒143-8544 TEL 03 3776 5311 FAX 03 3776 5320

東京計測・海外営業

東京都大田区東馬込 1 丁目 30 番 4 号
〒143-8544 TEL 03 3776 5324 FAX 03 3776 5319

東京電子・営業企画

東京都大田区東馬込 1 丁目 30 番 4 号
〒143-8544 TEL 03 3776 5326 FAX 03 3776 5322

神奈川営業所

神奈川県厚木市戸室 2 丁目 23 番 17 号 (YDビル)
〒243-0031 TEL 0462 22 0334 FAX 0462 22 1576

静岡営業所

静岡県静岡市伝馬町 22 番地 8 (三井生命ビル)
〒420-0858 TEL 054 253 4148 FAX 054 253 4149

代理店